

Elektro-Installationshinweise und Montage

Die sachgerechte Montage, Installation und Leitungsverlegung der Geräte muß von kundigem Fachpersonal durchgeführt werden.

Sämtliche Arbeiten sind stromlos durchzuführen.

Die einschlägigen VDE-Vorschriften und örtlichen EVU-Bestimmungen sind zu beachten. Dies gilt insbesondere für die in der Landwirtschaft vorgeschriebenen FI-Schutzeinrichtungen.

Die Montage muss mit den als Zubehörteilen beigelegten Abstandshaltern zur Wand erfolgen. Die Lüftungsrippen zwischen Gerät und Wand müssen frei von Staub- und Dreckablagerungen sein, Kühlluft muss zwischen Wand und Kühlrippen durchströmen können. Die Kühlmöglichkeit muss regelmäßig (monatlich) geprüft werden.

Das Gerät darf keinesfalls in Mauernischen oder wärmedämmenden Übergehäusen montiert werden.

Die Montage des Gerätes neben oder über wärmeerzeugenden Geräten ist ebenso wie die direkte Sonnenbestrahlung nicht zulässig.

Die Kabeleinführungen müssen luftdicht abgedichtet werden.

Die Fühler- und Signalleitungen müssen abgeschirmt sein und einen Mindestdurchmesser von 0.5mm haben. Die Schirmung muß möglichst bis an die Klemmen herangeführt werden und an die Klemme Sangeschlossen werden.

Es muss auf eine strikte Trennung zwischen Niederspannungs- und Netzspannungsleitungen geachtet werden.

Primus3, l	Phasenansc	hnittregel	lung 230V,	max. 1	0A
------------	------------	------------	------------	--------	-----------

DC04568-2021.02

anderhalden ag

6056 Kägiswil/OW Tel 041 660 85 85 www.anderhalden.ch